PREMIER®

***MANUAL DE INSTRUCCIONES***
**PLANCHA PARA CABELLO ROTATORIA**
**ADC-4101CR**

***ESTIMADO CLIENTE***
Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***



**PRECAUCIÓN**

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

***LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER***

| | |
|---|---|
| **Venezuela:** | 0800 – ELECTRIC (353-2874) |
| **Colombia:** | 01-900-331-PEJC (7352) |
| **Panamá:** | 300-5185 |
| **Sitio Web:** | www.premiermundo.com |
| **E-mail:** | servicioalcliente@premiermundo.com |

**NOTA**
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

## DESCRIPCIÓN




1. Cilindro
2. Peine
3. Carcasa
4. LCD
5. Interruptor de temperatura
6. Cable de energía giratorio

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea estas instrucciones cuidadosamente y mantenga la unidad en un lugar seguro.

1. Verifique que el voltaje del área corresponda con el voltaje de la unidad. Con el fin de evitar daños en la unidad o posibles accidentes.
2. Como medida de seguridad adicional, se recomienda la instalación de un diferencial de corriente residual en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño, que actúan a no más de 30 mA. Pregunte a su instalador.
3. La instalación de la unidad y su uso deben cumplir con las normas vigentes en su país.
4. Los accesorios de la unidad se calientan mucho durante su uso. Evite que estos entren en contacto son su piel o con el cable de energía de la unidad.
5. La unidad debe ser desconectada antes de realizar la limpieza o mantenimiento, si no esta funcionando correctamente, tan pronto haya terminado de usar la unidad, si deja la habitación así sea por corto tiempo.
6. No permita que la unidad se moje o le salpique agua, tampoco la coloque cerca de bañeras o lavamanos. Así mismo, evite usarla cuando tenga las manos húmedas o mojadas.
7. Cuando use la unidad en el baño, desconéctela cada vez que se ausente, ya que existe riesgo de daños aun cuando la unidad se encuentre apagada.
8. Esta unidad no ha sido diseñada para personas (Incluyendo niños) con capacidades físicas,





mentales o sensoriales reducidas, ó con falta de experiencia, a menos que estos estén supervisados por un adulto responsable de su seguridad.

9. Los niños deben ser supervisados para evitar que jueguen con la unidad.
10. No use la unidad si el cable de energía se encuentra dañado. De ser así, este debe ser cambiado por personal técnico calificado, con el fin de prevenir daños.
11. Detenga el uso de la unidad y contacte un centro de servicios autorizado si se presentan las siguientes fallas:
    - Si la unidad no funciona correctamente.
    - Si la unidad presenta alguna falla.
12. No sumerja la unidad en agua o en cualquier otro liquido, así sea con propósitos de limpieza.
13. No sostenga la unidad con las manos mojadas.
14. Use la manija, no toque la unidad mientras esta se encuentra en funcionamiento, ya que sus accesorios alcanzan temperaturas muy altas.
15. No desconecte la unidad halando del cable de energía, hágalo desde el tomacorriente directamente.
16. No use un cable de extensión eléctrica con esta unidad.
17. No limpie la unidad con productos abrasivos ó corrosivos.
18. No use la unidad en temperaturas inferiores a los -5ºC o superiores a los 35ºC
19. Esta unidad ha sido diseñada solo para uso doméstico.
20. No nos hacemos responsables por el no seguimiento de las instrucciones y advertencias dadas en este manual de instrucciones.

## USO INICIAL

Esta unidad alcanza altas temperaturas muy rápidamente (Tarda de 2 – 3 minutos) y la temperatura permanece estable durante su uso.

1. Conecte la unidad al tomacorriente
2. Seleccione la temperatura ideal para su cabello usando el interruptor de temperatura (Fig. 1)



Fig.1

3. Espere de 2 a 3 minutos, hasta que la unidad este lista para ser usada.
4. Después de su uso, desconecte la unidad, colóquela en una superficie plana y resistente al calor, y permita que se enfríe completamente. Luego puede guardarla en un lugar seco y seguro.

## OPERACIÓN DE LA UNIDAD

1. **Voltear hacia fuera**
Coloque el lado del cilindro lejos de su cuero cabelludo. Deslice la unidad hacia abajo, desde la raíz hasta las puntas. Cerca de las puntas de su cabello, gire el cilindro hacia usted, manteniendo las puntas en el cilindro. Rote de 3 a 5 segundos. Para grandes ondas, comience el giro antes.




2. **De húmedo a seco**
Asegúrese de eliminar el exceso de agua del cabello con una toalla seca. Desenrede el cabello antes de peinarlo.
Deslice la unidad lentamente desde las raíces hasta las puntas, con el ajuste de temperatura mas alto de acuerdo a la textura de su cabello.

3. **"Sobre direccionamiento"**
Esta técnica le permite crear cuerpo extra, volumen y altura. Posicione la unidad hacia su cuero cabelludo. Sostenga la unidad contra la sección de cabello, empujando en la dirección opuesta de donde la sección del cabello cae, sostenga de 3 a 5 segundos. Luego deslice la unidad, y siga presionando en la dirección opuesta, manteniendo la tensión y el cabello apretado contra el cilindro, a través de toda la sección de cabello a las puntas.

4. **Crear cuerpo extra y volumen**
El "Sobre direccionamiento" puede ser usado en cualquier lugar que usted necesite cuerpo extra, volumen y altura. Para los flequillos, use la unidad en la raíz con el cilindro mirando hacia el cuero cabelludo, luego presione ligeramente hacia el centro de su cabeza. Mantenga la tensión a medida que se mueve lentamente hacia las puntas. Para una altura máxima, concentre el "Sobre direccionamiento" en la raíz.

5. **Alisar**
Coloque el lado del cilindro hacia su cuero cabelludo. Deslice la unidad hacia abajo desde la raíz hacia las puntas, sin ladear la unidad.

6. **Risos suaves**
Envuelva su cabello alrededor del cilindro y ciérrelo de 5 a 10 segundos. Libere el cabello suavemente.
Sostenga mas tiempo el cabello para unos rizos mas definidos. Para aflojar y separa deslice sus dedos a través de la sección de cabello.

7. **Voltear hacia dentro**
El lado del cilindro debe estar hacia su cuero cabelludo. Deslice la unidad hacia abajo de la raíz a las puntas. Cerca de las puntas de su cabello, gire el cilindro de la unidad hacia fuera y lejos de usted, rote por 3 – 5 segundos. Para grandes ondas, comience el giro antes.

## MANTENIMIENTO

**Advertencia:** desconecte la unidad del tomacorriente y permita que se enfríe completamente, en una superficie resistente al calor antes de realizar su limpieza.

- No sumerja la unidad en agua.
- Para limpiar la unidad: desconéctela, límpiela con un paño ligeramente humedecido y séquela con un paño seco y limpio.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Voltaje de entrada: AC110-240V 60Hz/50Hz
- Potencia: 75 Vatios
- Temperatura de funcionamiento: 50 – 200ºC